



## CARACTÉRISTIQUES

## MESURER UN K2 AVEC UNE RÈGLE

Comment mesurer le périmètre intérieur d'un kit avec une règle ?

1. Prendre une feuille de papier de 10 cm de long.
2. Tracer un trait sur bord.
3. Enrouler la feuille en gardant le trait visible à l'extérieur.
4. Insérer la feuille enrouler dans l'élément.
5. Faire un deuxième trait à côté du premier.
6. Sortir et dérouler la feuille.
7. Mesurer l'espace entre les deux traits à l'aide d'une règle.

Découvrez aussi, [comment mesurer un kit avec un pied à coulisse ?](#)

Encore plus de tutoriels sur notre [chaîne Youtube Garbolino](#) !