



KEY NO.	PART NAME	Description
1	DRAG KNOB ASS'Y	Bouton de frein
2	SPOOL ASS'Y	Bobine complète
3	O RING	Joint torique
4	BUSHING	Entretoise
5	WASHER	Rondelle
6	CLICK RATCHET	Roue dentée
7	MAIN SHAFT	Axe principal
8	SCREW	Vis
9	BAIL ASS'Y	Anse de panier
10	WASHER	Rondelle
11	BALL BEARING	Roulement à billes
12	LINE ROLLER	Galet
13	WASHER	Rondelle
14	LINE ROLLER WASHER	Rondelle de galet
15	BAIL BRACKET	Bras support
16	SCREW	Vis
17	SCREW	Vis
18	SCREW	Vis
19	BAIL ARM COVER	Capot
20	TRIP LINK	Tige guide ressort
21	SLIDER SPRING	Ressort coulissant
22	TRIP SPRING HOLDER	Guide ressort
23	BAIL TRIP WIRE	Tringle
24	SCREW	Vis
25	LOCK WASHER	Rondelle frein
26	PICKUP HOUSING NUT	Ecrou rotor
27	PICKUP HOUSING	Habillage
28	SCREW	Vis
29	BEARING HOLDER	Support roulement
30	BALL BEARING	Roulement à billes
31	BEARING BASE PLATE	Capot roulement
32	SCREW	Vis
33	WASHER	Rondelle
34	WASHER	Rondelle
35	ONE WAY CLUTCH ASS'Y	Anti retour infini (ARI)

KEY NO.	PART NAME	Description
36	WASHER	Rondelle
37	BALL BEARING	Roulement à billes
38	PINION	Pignon
39	SELF LOCKING WASHER	Circlips
40	N-R PAWL	Doigt ARI
41	N-R PAWL STUD	Axe doigt ARI
42	N-R SPRING	Ressort commande ARI
43	N-R STEM	Tige pilote ARI
44	N-R STEM SPRING	Ressort tige pilote ARI
45	O RING	Joint torique
46	SCREW	Vis
47	N-R LEVER	Commande ARI
48	SCREW	Vis
49	FRAME	Bâti
50	HANDLE LOCK SCREW	Ecru manivelle
51	WASHER	Rondelle
52	REAR COVER	Enjoliveur
53	SCREW	Vis
54	BALL BEARING	Roulement à billes
55	DRIVE GEAR	Roue de commande
56	DRIVE GEAR WASHER	Rondelle
57	SIDE COVER	Capôt bâti
58	SCREW	Vis
59	SCREW	Vis
60	CRANK ASS'Y	Bras de manivelle
61	BALL BEARING	Roulement à billes
62	LEVEL WIND GEAR	Roue dentée bobinagecroisé
63	LEVEL WIND BRACKET	Commande bobinage croisé
64	SELF LOCKING WASHER	Circlips
65	BALL BEARING	Roulement à billes
66	SCREW	Vis
67	L.W.BRACKET PLATE	Plaque commande bobinage croisé
68	SCREW	Vis
69	SCREW	Vis